

2-irányú kézi távkezelő - Felhasználói útmutató

Bevezetés

A REM3 egy stílusos, 2-irányú kézi távkezelő. A REM3 két partíció független élesítését/hatástalanítását teszi lehetővé bármilyen módon (éles, alvó, stay vagy kikapcsolt). Mindkét partíció rendszerállapotát külön LED kijelzésekkel mutatja, két külön Led sorban. Sőt, a REM3 megmutatja az élesítési állapotot is, amikor a felhasználó már közel jár a lakáshoz, vagy éppen távozik.

Áttekintés

1. Távirányító hozzáadása a rendszerhez – másik oldal
2. Távirányító kinyitása - alul
3. Rendszerállapot megtekintése - alul
4. Rendszer élesítés / hatástalanítás az élesítő gombokkal - alul
5. A távirányító jelzéseinek jelentése – alul, és a Távirányító jelzések rész a túl oldalon
6. PGM kimenetek kapcsolása (programozható kimenetek, pl. garázsajtó) a PGM gombokkal - alul
7. Pánik riasztások kapcsolása a Kombinált gombokkal - alul
8. Elemcsere – másik oldal

Távirányító áttekintés**A távirányító kinyitása**

- A gombok véletlen megnyomása ellen a távirányító billentyűzete lezárható, ha nincs használatban. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] egy másodpercig a billentyűzár feloldásához.
- A távirányító visszazár öt másodperc tétlenség után.
- Művelet végzéséhez fel kell oldani a billentyűzárát.

Aktuális rendszerállapot megtekintése

1. (A rendszer hatósugarában kell tartózkodni) Tartsa nyomva az Információ gombot [i] egy másodpercig.
2. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] ismét egy másodpercig az aktuális rendszerállapot megjelenítéséhez.

Legutóbbi rendszerállapot megtekintése

1. (A rendszer hatósugarában kell tartózkodni) Tartsa nyomva az Információ gombot [i] egy másodpercig.
2. A távirányító megjeleníti a legutolsó elmentett rendszerállapotot.

Távirányító visszajelzések

Az Információ LED kijelzi a rendszer és a távirányító állapotát is. Lásd, Távirányító visszajelzések a túl oldali táblázatban.

Rendszer élesítés/hatástalanítás

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] billentyűzár feloldásához.
2. Nyomja meg az [ARM], [SLP], [STAY] vagy [OFF] gombot az 1. és/vagy a 2. partícióhoz, amíg nem csippan.
3. Adja meg a felhasználózkodót a távirányítón. A rendszer élesítve / hatástalanítva.

Megjegyzés: A túloldali Távirányító visszajelzés táblázatban található a rendszer élesítése/hatástalanításakor történő fény- és hangjelzések leírása.

A rendszer élesítése/hatástalanítása nyomógombbal

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] billentyűzár feloldásához.
2. Nyomja meg az [ARM], [SLP], [STAY] vagy [OFF] gombot az 1. és/vagy a 2. partícióhoz, a második csippanásig. A rendszer élesítve / hatástalanítva.

Megjegyzés: Az egygombos élesítést/hatástalanítást a telepítő engedélyezheti.

**A PGM gombok használata**

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] billentyűzár feloldásához.
2. Tartsa nyomva a kívánt PGM gombot (1-6) három másodpercig a programozott művelet kapcsolásához.
3. Adja meg a felhasználózkodót a távirányítón.

Megjegyzés: A PGM gombok programozhatók úgy is, hogy ne legyen szükség felhasználózkodóra. Egyszerűen nyissa a billentyűzárát és tartsa nyomva a kívánt PGM gombot (3mp). Bővebb tájékoztatást a telepítőtől kérjen.



A kombinált gombok használata

1. Tartsa nyomva az Információ gombot [i] billentyűzár feloldásához.
2. Tartsa nyomva egyszerre a két gombot ([x] + [✓] vagy [●] + [●]).

Megjegyzés: A kombo gombokkal műveletet kapcsolhat (pl. tűzoltóság riasztása és egyéb pánik riasztások) a billentyűzár feloldása vagy felhasználózkodó megadása nélkül. A kombo gombokat a telepítő kapcsolja be.

Távírányító hozzáadása a rendszerhez (használjon kezelőt)

Ha a telepítő nem tette meg, a távírányítót a rendszerhez kell adni. A távírányító rendszerhez adásához kövesse az alábbi lépéseket, egy kezelő segítségével.

Lépés	Művelet	Részletek
1	[] + [MESTERKÓD]	Az [] gomb villog. LED/gomb világít = programozott felhasználó
2	[FELHASZNÁLÓSZÁM]	Adjon meg egy felhasználószámot: 01 - 32
3	[KÓD]	Adja meg a 4- vagy 6-jegyű kódot
4	[KÓD MEGERŐSÍTÉS]	Adja meg újra a 4- vagy 6-jegyű kódot.
5	[TÁVIRÁNYÍTÓ TANÍTÁS]	Nyomja meg az Információ [i] gombot a rendszerhez hozzáadni kívánt távírányítón. Fontos: Particionált rendszer esetén, lépjen a 6. lépésre. Nem partíciózott rendszerrel, lépjen a 2. lépésre másik felhasználó hozzáadásához vagy [CLEAR] gombbal kiléphet.
6	[1] és/vagy [2] + [ENTER]	Rendelje a felhasználót egyik vagy mindkét partícióhoz, majd [ENTER] gomb. Folytassa a 2. lépéssel, vagy nyomja meg a [CLEAR] gombot kilépéshez.

Távírányító visszajelzések

A REM3 hang- és fényjelzésekkel nyugtázza a műveleteket (pl. élesítés, hatástalanítás), és nyújt tájékoztatást a rendszer vagy a távírányító állapotról. Az alábbi két táblázat magyarázza a távírányító jelzéseit.

Művelet	Fényjelzés (LED)	Hangjelzés
Élesítés: Nyomja meg az [ARM] gombot Nyomja meg az [SLP] gombot Nyomja meg a [STAY] gombot	Élesítés / Alvó / Stay: Be	„bíp-bíp-bíp-bíp”
Hatástalanítás: Nyomja meg az [OFF] gombot	Nem világít: Be	„bíp-bíp”
Kilépés késleltetés kapcsolása: Nyomja meg az [ARM] gombot Nyomja meg az [SLP] gombot Nyomja meg a [STAY] gombot Nyomja meg az [OFF] gombot (csak StayD módban)	Élesítés / Alvó / Stay: Villogás	„bíp-bíp-bíp-bíp”

Rendszer / Távírányító állapot	Fényjelzés (LED)	Hangjelzés
Rendszer riasztásban	[i]: Pirosan villog (az ARM LED is villog)	„bíp...” (két hangszín és folyamatos)
Távírányító lezárva	[i]: Sárga világít	
A távírányító kódra vár	[i]: Zöld világít	
A távírányító információkat küld a rendszernek	[i]: Sárga villan	
A távírányító nem tud kommunikálni a rendszerrel	[i]: Piros gyorsan villog	„bíp” (3 mp)
A távírányító elem gyenge	[i]: Piros villog	

Elemcsere

1. Vegye ki a csavarokat a távírányító hátuljából. Óvatosan vegye le a hátlapot, ügyelve a két gumi tömítőhengerre.
2. A füllel húzza ki az elemet.
3. Helyezze be az új elemet az elemtartóba. Ügyeljen rá, hogy az eleme pozitív oldala nézzen felfelé.
4. Tegye vissza a burkolatot, húzza meg a csavarokat.

Garancia

A termék teljes garancia információi a www.paradox.com/terms oldalon található Limited Warranty Statement dokumentumban található. A termék használata a garancia elfogadását jelenti. A REM3 a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. A legfrissebb termék engedélyinformációk, például UL és CE, a www.paradox.com weboldalon található.

© 2008 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US szabályok alkalmazhatók: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 és RE39406. Kanadai és nemzetközi szabályok szintén alkalmazhatók. Kanadai és nemzetközi szabályok szintén alkalmazhatók.

